

EBERLE 9121 Beschaltung



IR
Panel

Zum Paneel : geschaltete Phase



Von Steckdose oder UP-Dose : Phase 230 V



Von Steckdose oder UP-Dose : Nulleiter



Zum Paneel : Nulleiter



Zum Paneel : Mittelpunkt / Erde / Schutzkontakt



grün/gelb

